



Systeem IDEAL EPS

Montage handleiding



Optioneel randhout langs randen op schone, stabiele en dragende ondergrond verleggen.



In een hoek met het eerste kop element beginnen. Betere buismontage met kop elementen met aluminium.



Vloerverwarming elementen (eventueel verspringend) in gehele ruimte verleggen. Houdt rekening met groepenlengtes, max ca. 80-100m.



Elementen over de breuklijnen op maat snijden / breken. Randstukken eventueel met blanco elementen uitvullen. Nooit in alu snijden!



Bij bepaalde opbouwen, zoals direct verleggen van parket of egaline, elementen op ondergrond fixeren met aanbevolen lijm.



Met thermisch mes de banen door blanco delen uitsneden. Bij langere lengtes golvende baan maken t.b.v. fixatie buis.



Bij deurposten eventueel een randhout inzetten en fixeren op ondergrond.



Systeembuis aanbrengen, met overlengte vooruit rollen om spanning uit de leiding te halen. De maximale groep lengte uiterlijk 100 m.



Opgeleverd vlak met systeem IDEAL EPS. Tot het verleggen van de lasten verdelende laag of de afwerkvloer, dient bescherming aan te worden gebracht, bijvoorbeeld met isolatieplaten. De laag over de vloerverwarming kan eventueel direct worden aangebracht.



Warmteprestaties: L1100, L1200, L1300, L1310, L1320, L1500, L1510
 Koelprestaties: L1109, L1209, L1309, L1319, L1329, L1509, L1519

Constructie: K1000
 Detailinformatie: D1000, D1001