



Systeem IDEAL ÖKO

Montage handleiding



Randisolatie en randhout op schone, solide ondergrond verleggen. Randhout waar nodig verschroeven (contactgeluid!)



Met kop- of rand elementen leggen beginnen. Voor betere montage en werking systeem worden kopelementen met aluminium aanbevolen.



Rechte elementen met aluminium geleiding lamellen over oppervlakte in de ruimte verleggen.



Elementen naar behoefte tussen de lamellen op maat zagen. Zaag nooit door het aluminium!



Randstroken en hoeken opvullen met blanco elementen. Transport elementen maken verleggen sneller en eenvoudiger.



Individuele leiding banen worden met een bovenfrees gemaakt. Gebruik van stofafzuiging is sterk aanbevolen.



Systeembuis met een boek spanningsvrij in de banen aanbrengen. Maximale groepenlengte bedraagt 100m.



Direct na het kopelement de buis in beide richtingen buigen om geen spanning in de buis te introduceren.



Afgerond verlegd Systeem IDEAL ÖKO – Tot het verleggen van lasten verdeellaag of de afwerkvloer, de looppaden voor beschadigingen beschermen, bijvoorbeeld met isolatie of stucloop. De afwerkvloeren kunnen direct verlegd worden.



Warmteprestaties: L1100, L1200, L1300, L1310, L1320, L1500, L1510
 Koelprestaties: L1109, L1209, L1309, L1319, L1329, L1509, L1519

Constructie: K2000
 Detail informatie: D2000, D1001